

## INSTRUKCJA MONTAŻU NR 3

### Maszt wolnostojący pojedynczy


Dotyczy masztów:

40051 - maszt wolnostojący H=3500 mm

40061 - maszt wolnostojący H=4000 mm

40053 - maszt wolnostojący H=3500 mm (stal nierdzewna)

40063 - maszt wolnostojący H=4000 mm (stal nierdzewna)



#### UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.