

Maszt wolnostojący pojedynczy

Dotyczy masztów:

40001 - maszt wolnostojący H=1000 mm


40011 - maszt wolnostojący H=1500 mm

40021 - maszt wolnostojący H=2000 mm

40003 - maszt wolnostojący H=1000 mm (stal nierdzewna)

40013 - maszt wolnostojący H=1500 mm (stal nierdzewna)

40023 - maszt wolnostojący H=2000 mm (stal nierdzewna)

**UWAGA**

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.